


到着後、ナビゲーションの初期設定を行ってください。



☆初期設定をしていない場合、電源起動後、メインメニュー画面の【ナビゲーションアイコン】をタッチしても反応しない場合があります。


以下の手順に従って、初期設定を行ってください。

①




メインメニュー画面内「設定」アイコンをタッチ

②



「ナビパス設定」をタッチ

③




下部項目「ナビゲーションパス」右側の青いアイコンをタッチ

④



「ナビゲーションパス設定」画面表示後、「ResidentFlash」をタッチ

⑤



「RealGPS」をタッチ

⑥



「RealNavi.exe」をタッチ

⑦




「RealNavi.exe」の右側にチェックマークが入ったことを確認

⑧



「OK」をタッチ

⑨




左上の「← 戻る」をタッチしてメインメニューまで戻ってください。

⑩



メインメニュー画面内「ナビゲーション」アイコンをタッチ

⑪



警告画面「OK」をタッチしてナビメニューになることを確認してください。